



Notice de montage

MUE :

- MUE
- MUE B
- MUE D
- MUE DB

Equipement

ON/OFF




5

0,36 kg
0,41 kg Garantie

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100


- ① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

Mettre
**HORS
TENSION**




- ② Installer dans la paroi

Fixation ressort



1. Connecter le câble d'alimentation au réseau
2. Relever les ressorts
3. Insérer l'applique dans la paroi

Fixation avec boîte d'encastrement




70 x 210

1. passer le câble d'alimentation dans une des œillères de la boîte
2. Visser l'applique dans la boîte
3. Connecter le câble d'alimentation au réseau et insérer la boîte dans la paroi


③ Raccordement au reseau

ON/OFF



④ Mettre sous tension

Mettre
**SOUS
TENSION**



Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie