



Notice de montage

PLAFONNIER :

- ALU 100 PLAF



1,10 kg




Garantie

Equipement **ON/OFF**


Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation




Entraxe étrier



1. Fixer l'étrier au plafond
2. Ajuster la longueur du câble d'alimentation et raccorder au réseau (Cf. «**3-Raccordement réseau**»)
3. Positionner l'appareil sur l'étrier

③ Raccordement au réseau



④  Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie