



# Notice de montage

## ENCASTRÉ :

- COLIBRI
- FINGER 30
- LUKY PAT ENC



LUKY PAT ENC  
FINGER ENC

COLIBRI

0.15 kg  
0.30 kg

Garantie


Equipement **ON/OFF**

**Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100**


①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Découpe et côtations


Découpe pour patère encastrée



Côtations pour patère vissée




③ Raccordement au réseau




④ INSTALLATION DANS FAUX PLAFOND

PATÈRE ENCASTRÉE



1. Positionner le driver
2. Relever les ressorts
3. Mettre l'appareil au plafond

PATÈRE VISSÉE



1. Positionner le driver
2. Mettre l'appareil au plafond
3. Fixer la patère au plafond à l'aide des vis fournies

④  Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

**Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie**