



Notice de montage

PLAFONNIER :

- GALA PLAF



ou (selon modèles)

4.4 kg

Garantie


Equipement **ON/OFF** ou **DALI**

(DALI uniquement sur patère, en fabrication spéciale)

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100


① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation



1. Fixer l'étrier au plafond
2. Raccorder au réseau
(Cf. «**3-Raccordement réseau**»)
3. Fixer l'appareil à l'étrier

Entraxe support d'étrier



③ Raccordement au réseau

ON/OFF OU DALI*






Schéma de câblage DALI



④ Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie