



Notice de montage

APPLIQUE MURAL :

- LISEUSE L10
- LISEUSE L19




Equipement **ON/OFF**

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100


①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation murale


L10




Avec interrupteur




Sans interrupteur




L19



Avec interrupteur



Sans interrupteur



Prévoir une profondeur de 50 mm

③ Raccordement au réseau



④  Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie